

## EETERLIKU ÕLI DIFUUSERI KASUTUSJUHEND

See aroomiõli difuuser kasutab ultraheli meetodit, mis pihustab seadme mahutisse pandud vee ja eeterliku õli tekitades sellega jahedat, niisket ja aromaatsset õhku lenduvat auru.



1.Recovery time



2.Add water with measure cup



3.Add 2 drops essential oil



4.Close the cover and tight it

### TEHNILISED ANDMED

- Mõõtmed: ~168,5 x 215 mm
- Kaal (koos adapteriga): ~468 g
- Toide (sisend/väljund): ~AC100-240V 50/60Hz DC24V 500 MA
- Kaabli pikkus: ~150 cm
- Toide: ~9 W
- Töörežiim: 1h/3h/6h/ON
- Mahuti mahutavus: 400 ml
- LED valgustus: 3 pcs
- Materjal: PP/ABS/PC
- Kaasas: toiteadapter, vee mõõtekopsik ning manuaal
- Töötab: 2,4 MHz

### KASUTAMINE

1. Aseta seade püstiasendisse ning võta pealmine osa ära.
2. Ühenda toiteadapter seadme põhjas asuvasse auku (DC socket).
3. Vala mahutisse vett aga mitte rohkem kui seadmel märgitud „MAX“ piirini ehk 400 ml. Ära kasuta keevat ega sooja vett. Ära vala vett seadmesse kui see on sisse lülitatud. Soovituslik on lisada 2-3 tilka eeterlikku õli iga 100 ml kohta.
4. Aseta kate tagasi. Auru avaust võib suunata soovikohaselt. Ära võta katet pealt kui seade juba töötab.
5. Nüüd ühenda toiteadapter vooluvõrku.
6. Sisselülitamiseks vajuta „MIST“ ja vali kui kaua soovid, et difuuser töötaks (1 tund, 3 tundi, 6 tundi või Katkematu). Auru tugevus on varieeritav hoides „MIST“ nuppu all kuni seade piiksub (1 piiks intensiivsema auru saamiseks ning 2 piiksu väiksema intensiivsusega auru saamiseks). Väljalülitamiseks vajuta „MIST“ nuppu kuni

tsükli lõpuni (1 tund, 3 tundi, 6 tundi, Katkematu ning Väljas).

7. Vajuta „LIGHT“ nuppu, et sisse lülitada LED valgustus. Eredust saab mugandada (Ere, Dim või Väljas).
8. Kui seadet mõnda aega ei kasuta siis on soovitatav vesi välja valada ning hoida kuivana.
9. Kui vooluvõrku ühendada, on difuuseri algne seadistus Väljas.
10. Aur ja valgus lülituvad automaatselt välja kui vett ei ole piisavalt, isegi siis, kui „MIST“ on sisse lülitatud. Difuuser lülitab ennast automaatselt välja.

### TÄHELEPANU!

- Auru kogus ja intensiivsus varieeruvad kuid ei viita seadme defektile.
- Faktorid, mis mõjutavad auru kogust ja intensiivsust: vee tüüp, õhuniiskus, temperatuur, õhu voolused.
- Kui vesi saab otsa lülitab seade ennast automaatselt välja.

- Kasutada ainult 100% puhast eeterlikku õli. Muude keemiliste ainete või lõhnade kasutamine võib toodet rikkuda.
- Enne järgmise eeterliku õli lisamist puhasta anum toimides käesoleva juhendi „HOOLDUSÕPETUS“ järgi.

## JUHUSLIK LEKKIMINE

Kui difuuser läheb kogemata ümber või loksab siis toimi järgmiselt:

1. Ühenda vooluvõrgust lahti
2. Vala allesjäänud vesi välja
3. Raputa difuuseri alumist osa õrnalt, et kõik vesi tuleks välja ning hoi auru lihtsalt õhu käes järgmised 24 tundi.

## HOOLDUSÕPETUS

Peale 5-6 kasutuskorda või 3-5 päeva puhasta palun toode järgmiselt:

1. Ühenda difuuser vooluvõrgust lahti ning eemalda kate.
2. Vala alumisest mahutist välja vesi, mitte kallutades vett üle ääre „MIST“ poolt ehk augukese poolt, mis on anuma põhjas vaid „LIGHT“ nupu poolt.
3. Kasuta väikest annust mahedat nõudepesuvahendit, et mahuti pesta, pühi õrnalt svammiga ning kuivata riidest lapiga.
4. Ära kasuta happeid ega vahendeid, milles sisaldub ohtlikke kemikaale kuna need võivad hiljem kasutamisel õhku lenduda või põhjustada seadme rikke.

## ETTEVAATUSABINÕUD

Arvesta alati allolevaid punkte:

- Ära paranda, muuda ega lammuta seadet kui sa ei ole tehnik! Võta ühendust müüjaga, kui seade on katki.
- Ära lülita seadet sisse kui veemahuti on tühi.
- Ära katsu avaust, kust aur välja tuleb.
- Puhasta seadet regulaarselt jälgides „HOOLDUSÕPETUS“-st.
- Ühenda alati vooluvõrgust lahti enne hooldamist.
- Hügieeni hoidmiseks vala alati vesi peale kasutamist välja ning kuivata riidest lapiga.
- Eeterlik õli võib korrodeeruda, pühi alati lapiga puhtaks.
- Kasuta alati kaasasolevat mõõtmisanumat kui mahuti veega täidada.
- Ära lase aurul otse mööblile, riistele või seinale paiskuda.

- Ära hoi auru otsese päikese käes, radiaatori, õhksoojuspumba või tiiviku vahetus läheduses.
- Aseta alati stabiilsele pinnale. Ära pane vaiba, voodi või muu ebastabiilse pinna peale.
- Hoi auru elektrilistest seadmetest nagu televiisor või audioseadmed.
- Kui seade on peatunud, oota 1 minut enne kui uuesti sisse lülitad, et vältida kahju auru tekitavale osale.
- Ära kasuta mullivett, vaid kraanivett või ilma gaasita mineraalvett.
- Ära kunagi liiguta seadet kui see töötab.
- Ära katsu seadet märgade kätega.
- Hoi auru väikelastest ning loomadest. Seadet ei tohiks puudutada või sellega mängida lapsed ning inimesed, kes ei oska seda käsitseda.
- Kui kaabel suitseb või põleb, ühenda kohe seinakontaktist lahti.

## VIGADE VÄLJASELGITAMINE

Kui seade ei toimi nagu peab, vaata järgnevaid punkte enne kui kontakteerud müüjaga:

### Seadet ei saa sisse või välja lülitada

- Kontorolli, kas mahuti on piisavalt vett? Vajadusel lisa vett.
- Kontrolli, kas toitejuhe on korralikult ühendatud? Ühenda kaabel lahti, vaata üle ning ühenda ettevaatlikult tagasi.

### Auru ei tule või aur ei ole normaalne

- Kontrolli, kas mahuti ei ole piisavalt vett või on vett liiga palju? Vala mahutisse alati sobiv kogus vett, veega ei tohiks olla täidetud rohkem kui „MAX“ märk ette näeb ehk 400 ml.
- Mustus auru väljalaskeavas? Palun järgi „HOOLDUSÕPETUST“ ning eemalda ja asetage tagasi, et aur saaks vabalt välja pääseda.
- Kate ja sisemine kate ei ole korralikult paigas? Mustus õhu sissetõmbamise pordis mahuti all? Kui õhu sissetõmbeavas on liiga palju tolmu siis aur ei tule korralikult välja. Lihtsalt puhasta.

### Seadmest lekib vett

- Kate ja sisemine kate ei ole korralikult paigas? Eemalda ning asetage tagasi selliselt, et aur saaks vabalt väljuda.
- Madal temperatuur või suur niiskus? Nendel tingimustel võib aur kiiresti veepiiskadeks kondenseeruda.